



Vanligt förekommande frågor:
PC 1580, Power 608, Power 832, Power 864, MAXSYS

1. Vad gör jag när den gula fel lampan lyser och det piper i knappsatsen?

Svar: Slå in din användarkod (ev. masterkod) så slutar det pipa i knappsatsen. Tryck in *2 och notera vilken lampa 1-8 som tänds (LCD-display, avläs fel i klartext), Tryck där efter # så är du tillbaka i driftläge. Om fellampan nu släcks så är anl. ok igen och felet var tillfälligt. Om lampan kvarstår så bör tekniker tillkallas för service. Meddela då vilken lampa som tändes vid *2, för att underlätta felsökningen.

2. Vad gör jag när.....

Svar: